

Instructions de pose - Moulures MDF

Cher client, afin de garantir une finition optimale, esthétique et durable pour votre projet, il est essentiel de respecter strictement les consignes professionnelles de montage et de pose suivantes pour notre gamme de moulures en MDF.

OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- **Scie à onglet** : équipée d'une lame circulaire à denture fine pour le bois, en parfait état.
- **Mètre ruban et crayon** : pour effectuer des mesures précises et repérer les points importants.
- **Colle de montage** : produit spécialement conçu pour le bois et totalement exempt de solvants.
- **Fixation mécanique** : pistolet à clous ou cloueuse manuelle avec pointes adaptées au MDF.
- **Produit de rebouchage** : enduit de finition ou pâte à bois de qualité professionnelle.
- **Ruban de masquage** : ruban de peintre à faible adhérence et facile à retirer.
- **Matériel de nettoyage** : chiffon doux ou chiffon en microfibre.

1. CONSIGNES AVANT LA POSE

- **Contrôle de la surface** : assurez-vous que les murs sont parfaitement propres, secs, plans et totalement exempts d'humidité structurelle ou superficielle.
- **Peinture récente** : n'effectuez pas la pose sur des murs récemment peints. Attendez le durcissement et le séchage complets de la peinture avant de commencer.
- **Retrait des étiquettes** : retirez les étiquettes d'usine avant la pose. Si nécessaire, appliquez une chaleur douce et indirecte, puis décollez-les progressivement selon un angle de 180°.
- Ne posez pas les moulures à proximité de sources de chaleur telles que des cheminées, des poêles, etc., susceptibles de les exposer à des températures élevées.

2. PROCÉDURE DE DÉCOUPE

- **Sens de coupe** : commencez toujours la découpe par la face décorative (face avant) de la moulure afin d'obtenir un bord net et sans éclats.
- **Machine** : utilisez exclusivement une scie à onglet afin de garantir la précision des angles au niveau des raccords.
- **Interdiction de coupe longitudinale** : effectuez uniquement des coupes transversales ou en angle. Il est strictement interdit de couper la pièce dans le sens de la longueur.

3. TECHNIQUES DE FIXATION ET DE POSE

Les méthodes techniques suivantes sont autorisées pour fixer solidement les moulures au mur :

- **Fixation mécanique** : utilisez des pointes industrielles d'un calibre adapté à la densité du MDF.
- **Fixation chimique (colle)** : appliquez une colle de montage sans solvants spécialement conçue pour le bois.
- **Collage des raccords et des jonctions** : aux points de contact entre les moulures, qu'il s'agisse de raccords droits ou de coupes d'onglet, utilisez impérativement la même colle de montage que celle employée pour la fixation générale.

ATTENTION / RESTRICTION IMPORTANTE : N'utilisez jamais de silicone, de colle contact, de colle à base de cyanoacrylate ni aucun produit dérivé. Ces produits, ainsi que toute colle à base de solvants, compromettent l'intégrité structurelle du matériau et endommagent la finition de surface de la moulure.

4. UTILISATION TEMPORAIRE DE RUBAN DE MASQUAGE

- **Type de ruban** : si un maintien provisoire est nécessaire, utilisez uniquement un ruban de masquage à faible adhérence et facile à retirer.
- **Durée maximale d'application** : ne laissez pas le ruban trop longtemps sur la moulure. Retirez-le impérativement dans un délai maximal de 16 heures afin d'éviter tout transfert de colle ou tout arrachement de la finition.

5. TRAITEMENT DES MURS IRRÉGULIERS OU TEXTURÉS

- **Rebouchage des espaces** : les irrégularités, les surfaces texturées ou les défauts de planéité du mur peuvent créer des jours ou des espaces derrière la moulure. Corrigez et comblez ces espaces uniquement avec un enduit de finition adapté au bois.
- **Interdiction** : il est formellement interdit d'utiliser du silicone ou des mastics à base de solvants pour corriger ces imperfections.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **Exposition à l'eau** : évitez toute exposition directe ou excessive à l'eau. Pour l'entretien courant, utilisez uniquement un chiffon doux ou en microfibre légèrement humide.
- **Prévention de l'eau stagnante** : ne laissez en aucun cas de l'eau ou d'autres liquides stagner sur les profilés. Séchez immédiatement la surface dès la détection de toute trace d'humidité.
- **Produits chimiques interdits** : n'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, de détergents agressifs, d'alcool ni aucune substance contenant des solvants organiques.